


Plechovkové banjo

Materiál:

- Dřevěný hranolek o délce asi 50cm a průřezu přibližně 4×1 cm (*poslouží i šikovní větev*), bude sloužit jako hmatník - na rozměrech však vůbec nezáleží, velikost může být libovolná.
- Jakákoliv větší ale nízká plechovka, nejlépe od velkých sardinek, bude sloužit jako ozvučná skříňka.
- Malý špalíček dřívka nebo kratší větvička (*bez kůry*), bude sloužit jako kobylka. Musí být tak vysoká, aby se pozdější napjaté struny z chvějné délky nedotýkaly okraje plechovky (*na opačné straně směřující k zadnímu úvazkovému hřebíku je to jedno*).
- Delší hřebíky, budou sloužit jednak jako ladící kolíky a jednak k uchycení strun na druhém konci.
- Jako struny poslouží buď běžné staré struny nebo vlasce na ryby, případně stačí i provázky.



Postup:

- 1) Do hranolku na jednom kraji zatlučeme tolik hřebíků, kolik chceme mít strun (*běžně stačí 2 - 4*).
- 2) Kleštěmi je ohneme tak, aby se s nimi dalo točit prsty a ladit tak struny
- 3) Na druhý konec zezadu zatlučeme jeden hřebík k uchycení strun.
- 4) Přivážeme struny na ladící kolíky tak, že u hlavičky hřebíku je uzel, ale vlastní struna se už navíjí na hřebík dole. Druhé konce strun přivážeme na zadní hřebík
- 5) Pod struny položíme plechovku dnem vzhůru tak, že dutina směřuje k dřevěnému hranolu. Na ní pak přiložíme kobylku. Plechovka s kobylkou nejsou nijak upevněny, na svém místě je drží jen napjaté struny.
- 6) Naladíme struny a hrajeme